
Obraz se na televizoru nezobrazuje správně.

Odpojte a znovu připojte kabel.

Vypněte a znovu zapněte přístroj.