
JE VYPNUTO NAPÁJENÍ NEBO NENÍ PODPOROVÁNO USB ZAŘÍZENÍ

Zapněte napájení připojeného USB zařízení.
Připojte síťový adaptér k zapisovatelné BD/DVD jednotce.