
BYL PŘEKROČEN LIMIT POČTU SCÉN

(1) Přesuňte soubory nebo složky do osobního počítače nebo jiného zařízení. (Zazálohujte své soubory.)

(2) Zvolte „Č. SOUBORU + SPRÁVY“ v „FORMÁTOVÁNÍ HDD“ nebo „FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD“ v menu nastavení média. (Všechna data na pevném disku a microSD kartě budou smazána.)