

**OCHRANA PROTI NÁRAZU BYLA V ČINNOSTI A NAPÁJENÍ
JE VYPNUTO.**

Nastavte „ZÁZN. MÉDIA VIDEO“ na „SD“, poté nahraďte na microSD kartu.

Vypněte a znovu zapněte přístroj.

Chraňte přístroj před vibracemi a nárazem.