

Csatlakoztatás TV-hez, megtekintés TV-n

A képeket a HDMI, a KOMPONENS és az AV csatlakozón érheti el kimenetként. Válassza ki a TV készülékének leginkább megfelelő csatlakozót.

- Lásd az adott TV készülék felhasználói útmutatóját is referenciaként.

MEGJEGYZÉS:

- Ha a lejátszás közben látni szeretné a dátumot/ideőt, akkor a csatlakozás beállítás menü „KIJELZÉS TÉVÉN” eleménél válassza a(z) „BE” opciót. Állítsa be a(z) „ÖSSZES MEGJELENÍTÉSE” vagy „CSAK DÁTUM MEGJ.” opciót a(z) „KÉPERNYŐMENÜ” lejátszás menüben.
- A TV-vel vagy a csatlakoztatás módjával kapcsolatos kérdések esetén kérjen segítséget a TV gyártójától.

A kép nem megfelelően jelenik meg a TV-n

Probléma	Teendő
A képek a TV-n nem megfelelően jelennek meg.	• Húzza ki a kábelt, majd csatlakoztassa azt újra. • Kapcsolja ki, majd be a készüléket. • A komponens csatlakozón keresztüli csatlakozáskor ellenőrizze, hogy a kapcsolat menü „KOMPONENS KIMENET” beállítása megfelel-e a csatlakoztatott TV-nek. (Alapértelmezett beállítás „1080i”)
A képek a TV-n függőleges nyújtással jelennek meg.	• Állítsa a csatlakozás menüben „4:3”-ra a(z) „VIDEOKIMENET” opciót.
A képek a TV-n vízszintes nyújtással jelennek meg.	• Módosítsa a TV kijelzőjét a szükséges módon.
A kép színei furcsák.	• Ha a videót a(z) „x.v.Color” opció „BE” beállításával rögzítette, akkor kapcsolja be a TV készülék x.v.Color beállítását. • Módosítsa a TV kijelzőjét a szükséges módon.
A HDMI-CEC funkciók nem megfelelően működnek és a TV nem működik együtt a készülékkel.	• A TV készülékek a műszaki jellemzőiknek megfelelően másképp működhetnek, még akkor is, ha azok HDMI-CEC kompatibilisek. Így nem garantálhatjuk, hogy a készülék HDMI-CEC funkciói minden egyes TV készüléknél működnek. Ilyen esetben állítsa a(z) „HDMI-VEZÉRLÉS” opciót a(z) „KI” beállításra.
A kijelző nyelve megváltozott.	• Ez akkor történhet, ha a készüléket egy olyan TV készülékhez csatlakoztathatja a HDMI mini kábellel, amely eltérő nyelvi beállítást használ.