
A CREATE DVD (DVD készítése) menü nem tűnik el.

Ha az USB kábel csatlakoztatva van, akkor a(z) „DVD LÉTREHOZÁSA” menü fog megjelenni.