
ELLENŐRIZZE AZ OBJEKTÍV VÉDŐKUPAKJÁT (csak GZ-HD510/GZ-HD500)

A bekapcsolás után 5 másodperccel jelenik meg, ha a lencsekupakot fenn felejtette, ill. ha túl sötét van.