
Nem lehet a CREATE DVD (DVD készítése) menüt kikapcsolni.

Kapcsolja ki a készüléket és a DVD író vagy válassza le az egyenáramú adaptert.