

媒体设置菜单

您可以对录制媒体进行各种设置。

设置	详细说明
视频记录媒体	设置视频的录制/播放媒体。
图像记录媒体	设置静像的录制/播放媒体。
格式化硬盘	删除 HDD 上的所有文件。
格式化 SD 卡	删除 microSD 卡上的所有文件。
删除硬盘数据	将本机丢弃或转给另一个人时执行此程序。