
播放失败

取出 microSD 卡，并重新插入。
除去 microSD 卡端子上的任何灰尘。
打开电源前插入 microSD 卡。
切勿让本机受到强烈冲击/振动。