
色彩看起来怪怪的。（太蓝、太红等）

把手动菜单设置中的“白平衡”设为“手动”。根据光源从“晴天”/“阴天”/“灯光”中选择。选择“手动白平衡”，并作相应调整。

如果视频是在“x.v.Color”设为“开”的情况下录制的，则把电视机的x.v.Color 设置设为打开。

把“效果”设为“关”。