
电源已关闭，或 USB 装置得不到支持

打开所连 USB 设备的电源。

将交流电适配器与 BD/DVD 刻录机连接。