
数码变焦不起作用。

静像录制模式下没有数码变焦功能。

慢速拍摄时无法使用变焦。（不能同时使用静像录制和图像稳定器。）

要使用数码变焦，需在菜单中把“变焦”设为“60 倍”、“80 倍”或“200 倍”。