
遥控器不工作。

更换电池。

把基本设置菜单中的“遥控”设为“开”。

遥控器在户外或受强光照射的地方可能不工作。