
连接 HDMI 迷你电缆时，图像或声音没有妥善出现在电视上。

根据所连的电视机而定，图像或声音可能无法妥善出现在电视上。此时，请进行如下操作。1) 断开 HDMI 迷你电缆，并再次连接。(2) 关闭本机并再次启动。