



- عند اختيار "نعم"، يتم عرض مقاطع الفيديو التي لها تاريخ تسجيل مشابه في مجموعات.
- عند اختيار "لا"، يتم عرض مقاطع الفيديو حسب تواريخ التسجيل.

8 حدد "تنفيذ" ثم المس **OK**.



- عند ظهور "أدخل الاسطوانة التالية"، قم بتغيير الاسطوانة.
- بعد النسخ، المس **OK**.

9 أغلق شاشة LCD ثم قم بفصل كبل USB.

تنبيه:

- لا تقم بليقاف الطاقة أو فصل كبل USB حتى يكتمل النسخ.
- لا يمكن نسخ الملفات غير الموجودة على شاشة الفهرس أثناء العرض.

## نسخ الملفات بدلالة التاريخ

يتم فرز الملفات ونسخها تبعاً للتاريخ الذي تم نسخها فيه.

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.



2 حدد "اختيار وإنشاء"/"اختر واحفظ" ثم المس **OK**.



3 حدد وسائل النسخ والمس **OK**.



4 حدد "إنشاء حسب التاريخ"/"حفظ حسب التاريخ" ثم المس **OK**.



5 حدد تاريخ التسجيل المطلوب، ثم المس **OK**.



6 حدد "تنفيذ" ثم المس **OK**.



- يتم عرض عدد الاسطوانات اللازمة لنسخ الملفات.
- قم بإعداد الاسطوانات وفقاً لذلك.
- المس "فحص" لفحص الملف المراد نسخه.

7 حدد "نعم" أو "لا" ثم المس **OK**. (الوضع فقط)