

النسخ الاحتياطي للملفات

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.



2 حدد "نسخ احتياطي" ثم المس **OK**.



3 اختر الوسيط المطلوب إجراء نسخ احتياطي له والمس **OK**.



4 حدد القائمة المطلوبة ثم المس **OK**.



الإعداد	التفاصيل
<ul style="list-style-type: none"> "كل المشاهد" "كل الصور" 	يتم نسخ كل الملفات الموجودة في وسيط التسجيل.
<ul style="list-style-type: none"> "مشاهد لم يتم حفظها" "الصور غير المحفوظة" 	الملفات التي لم يسبق نسخها يتم اختيارها ونسخها تلقائيًا.

5 حدد "OK" ثم المس **OK**.



- بعد النسخ، المس **OK**.
- لإلغاء النسخ، حدد "إلغاء".