

أخفق العرض

قم بزرع وإعادة إدخال بطاقة microSD.
قم بإزالة أي أوساخ عن أطراف توصيل بطاقة microSD.
أدخل بطاقة microSD قبل تشغيل الطاقة.
لا تعرض الكاميرا لتأثيرات/اهتزازات قوية.