

تم إيقاف التيار، أو أن جهاز USB غير مدعوم
قم بتشغيل أداة USB المتصلة.
وصل محو التيار المتردد بناسخ أقراص BD/DVD.