

استخدام الشريط المنزلق

قم بتحريك أنملة إصبعك بطول الشريط المنزلق للتشغيل السلس.
أثناء الضغط على الشريط المنزلق، يتحرك المؤشر تلقائيًا.
يمكن إجراء العمليات البسيطة مثل تحريك المؤشر واحد تلو الآخر من خلال لمس الشريط المنزلق.
• يرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل الموجودة في القسم الخاص بالأجسام المتحركة في دليل المستخدم المفصل.

ملاحظة:-

- لن يعمل كل من الشريط المنزلق والأزرار إذا لمستها بأظافر أصابعك أو عند ارتداء القفازات.
- لا تعمل العناصر المعروضة على الشاشة حتى إذا قمت بلمسها.