

غير قادر على إيقاف قائمة إنشاء اسطوانة DVD.
قم بإيقاف طاقة هذه الوحدة وناسخ اسطوانات DVD أو قم بفصل محول التيار المتردد.