

التوصيل بالتلفزيون والعرض عليه

يمكن إخراج صور من موصل HDMI أو موصل مكون أو موصل AV. اختر الموصل الأكثر ملائمة لجهاز التلفزيون الخاص بك.

- يرجى الرجوع أيضاً إلى دليل التعليمات الخاص بالتلفزيون المستخدم.

ملاحظة:

- للعرض مع تشغيل التاريخ/الوقت، اضبط "عرض على التلفاز" في قائمة إعدادات التوصيل على "تشغيل". اضبط "العرض على الشاشة" في قائمة العرض على الوضع "عرض الكل" أو "عرض التاريخ فقط".
- للإجابة على الأسئلة المتعلقة بجهاز التلفزيون أو طريقة التوصيل، اتصل بمصنع جهاز التلفزيون الخاص بك.

العروض التي تبدو غير طبيعية على شاشة التلفزيون

المشكلة	الإجراء
الصور لا تظهر على شاشة التلفزيون بصورة صحيحة.	<ul style="list-style-type: none"> افصل الكبل ووصله مرة أخرى. قم بإيقاف هذه الوحدة وتشغيلها مرة أخرى. عند التوصيل من خلال موصل كمبيوتر، تحقق إذا كان إعداد "خرج مركب" في قائمة إعداد الاتصال المناسبة للتلفاز. (مضبوط على "1080i" بشكل افتراضي)
الصور مُسقطَة عمودياً على شاشة التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> اضبط "خرج الفيديو" في قائمة إعدادات التوصيل على الوضع "4:3".
الصور مُسقطَة أفقياً على شاشة التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> اضبط شاشة التلفزيون تبعاً لذلك.
ألوان الصور تبدو غريبة.	<ul style="list-style-type: none"> إذا تم تسجيل الفيديو باستخدام "x.v.Color" مضبوطاً على "تشغيل"، فقم بضبط الإعداد x.v.Color الخاص بجهاز التلفزيون على التشغيل. اضبط شاشة التلفزيون تبعاً لذلك.
وظائف HDMI-CEC لا تعمل بشكل مناسب، وجهاز التلفزيون لا يعمل مع هذه الكاميرا.	<ul style="list-style-type: none"> قد تعمل أجهزة التلفزيون بشكل مختلف تبعاً للمواصفات، حتى وإذا كانت متوافقة مع HDMI-CEC. لذا، فإنه لا يمكن ضمان وظائف HDMI-CEC الخاصة بهذه الكاميرا لتعمل مع جميع أجهزة التلفزيون. في هذه الحالات، اضبط "التحكم في HDMI" على "إيقاف".
تغيّرت اللغة المعروضة على الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> قد يحدث ذلك عندما تقوم بتوصيل هذه الكاميرا بجهاز تلفزيون بإعدادات لغة مختلفة باستخدام كبل HDMI mini.