

الصور مُسقطَة عموديًا على شاشة التلفزيون.

اضبط "خرج الفيديو" في قائمة إعدادات التوصيل على الوضع "4:3".
اضبط شاشة التلفزيون تبعًا لذلك.