

يتوقف الشحن تلقائيًا.

يتوقف التسجيل تلقائيًا حيث لا يمكن أن يستمر لمدة 12 ساعة متتالية أو أكثر تبعًا للمواصفات. (قد يستغرق الأمر بعض الوقت لاستئناف التسجيل.)
قم بإيقاف الكاميرا، وانتظر لفترة قصيرة، ثم ابدأ التسجيل مرة أخرى. (تتوقف هذه الوحدة تلقائيًا لحماية القرص الصلب والدائرة الكهربائية عندما ترتفع درجة الحرارة).
قم بإدخال بطاقة microSD متوفرة في الأسواق، واضبط "وسائط تسجيل الفيديو" و "وسائط تسجيل الصورة" في قائمة إعدادات الوسائط على "SD". (قد يحدث خللًا في محرك الأقراص الصلبة).