

جهاز التحكم عن بعد لا يعمل.

استبدل البطارية.

اضبط "تحكم" في قائمة الإعدادات الرئيسية على الوضع "تشغيل".

قد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد في الأماكن المفتوحة أو في أماكن معرضة لضوء قوي.