

لا يمكن التقاط المزيد من الصور الساكنة في الوقت الراهن

قم بإيقاف تسجيل الفيديو قبل التقاط الصور الساكنة. (في حالة نزع بطاقة microSD وإدخالها أثناء تسجيل الفيديو، لن يمكن تسجيل الصور الساكنة.)