



1 العدسة/غطاء العدسة (GZ-HD620 فقط)

- لا تلمس العدسة وغطائها.
- لا تقم بتغطية العدسة بأصابعك أثناء تسجيل الفيديو.

2 الضوء (GZ-HD620 فقط)

- قم بتشغيل الضوء عند التصوير في الأماكن المظلمة.

3 المستشعر عن بعد (GZ-HD620 فقط)

- لا تقم بتغطية المستشعر بأصابعك عند استخدام جهاز التحكم عن بعد.

4 مايكروفون استيريو

- لا تقم بتغطية المايكروفون بأصابعك أثناء تسجيل الفيديو.

5 مستشعر الكاميرا

- لا تقم بتغطية المستشعر بأصابعك أثناء تسجيل الفيديو.

6 مصباح POWER/CHARGE

- يضيء: "تشغيل" الطاقة:
- يومض: أثناء تقدم الشحن
- منطفئ: تم الانتهاء من الشحن

7 مصباح ACCESS

- يتقدم التسجيل أو العرض عندما يضيء المصباح أو يومض.
- لا تقم بنزع وحدة البطارية أو محول التيار المتردد أو بطاقة microSD.