

شما می‌توانید تنظیمات مختلفی را برای رسانه ضبط انجام دهید.

تنظیم	جزئیات
رسانه ضبط برای ویدیو	رسانه ضبط/پخش را برای فیلمها تعیین می‌کند.
رسانه ضبط برای تصویر	رسانه ضبط/پخش را برای تصاویر ثابت تعیین می‌کند.
هارددیسک فرمت شود	تمام فایل‌های روی دیسک سخت را حذف می‌کند.
کارت SD فرمت شود	تمام فایل‌های روی کارت microSD را حذف می‌کند.
حذف داده‌ها در هارد	این فرآیند را در هنگام دور انداختن دستگاه یا واگذاری آن به شخص دیگر انجام دهید.