

**رنگ غیر طبیعی است. (رنگ آبی زیاد، رنگ قرمز زیاد و غیره)**

“توازن سفیدی” را در منوی تنظیمات دستی روی “تنظیم دستی” تنظیم کنید. از “دقیق”/“ابری”/“هالوژن” با توجه به منبع نور انتخاب کنید. “MWB” را انتخاب و به تناسب تنظیم کنید.  
اگر فیلم موردنظر با “x.v.Color” تنظیم شده روی “روشن” ضبط شده است، تنظیمات x.v.Color تلویزیون را روی روشن (فعال) تنظیم کنید.  
“جلوه” را روی “خاموش” تنظیم کنید.