

دستگاه خاموش است، یا دستگاه USB پشتیبانی نمی شود  
دستگاه USB متصل را روشن کنید.  
آداپتور برق متناوب را به دستگاه رایت BD/DVD وصل کنید.