

منوی ایجاد DVD غیرفعال نمی شود.

دستگاه با DVD را خاموش کرده و آداپتور برق مثنابوب را جدا کنید.