

مشکل در کارت حافظه

دستگاه را خاموش کرده و مجدداً روشن کنید.
پس از جدا کردن آداپتور برق متناوب و بسته باتری، کارت microSD را خارج کرده و دوباره وارد کنید.
آلودگی روی ترمینالهای کارت microSD را پاک کنید.
اگر اقدامات بالا مشکل را حل نکرد، از فایل‌های خود نسخه پشتیبان تهیه کرده و "کارت SD فرمت شود" را از منوی تنظیمات رسانه اجرا کنید. (تمام داده‌ها حذف خواهند شد.)