

#### تاریخ/زمان را تنظیم کنید!

آداپتور برق متناوب را متصل کنید، بسته باتری را برای مدت زمان بیش از 24 ساعت شارژ کرده و ساعت را تنظیم کنید. (اگر پیغام همچنان ظاهر می شود، باتری ساعت خالی شده است. از نزدیکترین فروشنده JVC کمک بگیرید.)