

نویز (اختلال) موزائیک-مانند در هنگام ضبط صحنه های با حرکت سریع و یا با تغییرات شدید در روشنایی پدید می آیند.  
برای ضبط، "کیفیت ویدئو" را روی "UXP" یا "XP" تنظیم کنید.