

#### ضبط به صورت خودکار متوقف می شود.

در صورتی که ضبط نتواند به مدت 12 ساعت متوالی یا بیشتر بسته به مشخصات انجام شود، ضبط متوقف خواهد شد. (ادامه ضبط ممکن است کمی زمان ببرد.)  
دستگاه را خاموش کنید، مدتی صبر کرده و مجدداً ضبط را شروع کنید. (با افزایش درجه حرارت، دستگاه بطور خودکار متوقف می شود تا از مدارها محافظت کند.)  
یک کارت microSD موجود در بازار را وارد کرده و گزینه های "رسانه ضبط برای ویدیو" و "رسانه ضبط برای تصویر" در منوی تنظیمات رسانه را روی "SD" تنظیم نمایید. (ممکن است HDD عیبی داشته باشد.)