
دستگاه کنترل از راه دور کار نمی کند.

باتری را عوض کنید.

”ریموت“ را در منوی تنظیمات پایه روی ”روشن“ تنظیم کنید.

دستگاه کنترل از راه دور ممکن است در محیط های بیرون و یا در مکان های در معرض نور شدید کار نکند.