

ضبط نشد

کارت microSD را برداشته و مجدداً وارد کنید.
آلودگی روی ترمینالهای کارت microSD را پاک کنید.
کارت microSD را قبل از روشن کردن دستگاه وارد کنید.
این دستگاه را در معرض ضربات/نوسانات شدید قرار ندهید.