

ضبط/عکسبرداری قابل انجام نمی باشد.

سوئیچ START/STOP را بررسی کنید.

با استفاده از دکمه  روی حالت ضبط تنظیم کنید.

حالت  را بررسی کنید.