

خروجی COMPONENT

تعریف خروجی ویدئوی رابط کامپوننت را تنظیم می کند.

تنظیم	جزئیات
576i	با اندازه 576i خروجی می دهد.
1080i	با اندازه 1080i خروجی می دهد.

نمایش مورد

1 برای نمایش منو، **OK** را لمس کنید.



2 "تنظیمات اتصال" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



3 "خروجی COMPONENT" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.

