

سنسور FREE-FALL عمل کرده و دستگاه خاموش شده است

”رسانه ضبط برای ویدیو“ را روی ”SD“ تنظیم کرده و سپس روی یک کارت microSD ضبط کنید.
دستگاه را خاموش کرده و مجدداً روشن کنید.
از دستگاه در برابر لرزش ها و ضربات محافظت کنید.