

استفاده از یک درایو دیسک سخت USB خارجی (GZ- HD620)

- شما می توانید فایل‌های فیلم یا تصویر ثابت را از این دستگاه روی یک درایو دیسک سخت USB خارجی کپی کنید. همچنین می توانید فایل‌های موجود در درایو دیسک سخت USB خارجی را روی این دستگاه پخش کنید.
- به دفترچه راهنمای درایو دیسک سخت USB خارجی موردنظر نیز مراجعه کنید.

درایوهای دیسک سخت USB خارجی توصیه شده

سری FreeAgent™ Desk	Seagate
طراحی شده توسط سری Neil Poulton	LaCie

- هنگام اتصال به محصولات فوق، از یک کابل USB دارای رابط های Mini-A (نر) به Mini-B (نر) استفاده کنید.

استفاده از یک درایو دیسک سخت USB خارجی

نکته:

- درایوهای دیسک سخت USB خارجی دارای ظرفیت بالای 2 ترابایت قابل استفاده نمی باشند.
- عملیات کپی بردار ممکن است طول بکشد. (برای مثال، ذخیره 1 ساعت فیلم در حالت XP حدود 20 دقیقه طول می کشد.)
- صدا یا تصویر ممکن است در حین پخش با تداخل مواجه شود.
- درایو دیسک سخت USB خارجی را هنگام اتصال آن به این دستگاه برای اولین بار، فرمت کنید. (تمام داده ها حذف شدند.)
- هنگامی که از کامپیوتر برای اداره کردن داده های موجود در درایو دیسک سخت USB خارجی که مستقیماً از این دستگاه کپی شده اند استفاده می کنید، به فایل راهنمای نرم افزار Everio Me-diaBrowser فراهم شده مراجعه نمایید.

احتیاط:

- بین این دستگاه و درایو دیسک سخت USB خارجی، هاب USB وصل نکنید.
- هنگام استفاده از دیگر دستگاه های USB مانند یک دستگاه رایب BD/DVD و یا یک درایو دیسک سخت USB خارجی دیگر، درایو دیسک سخت USB خارجی را جدا کنید.
- از انجام عملیات زیر در حین کپی برداری و پخش اجتناب کنید.
 - خاموش کردن دستگاه یا درایو دیسک سخت USB خارجی.
 - جدا کردن کابل USB.
- فایل‌های حذف شده از روی این دستگاه قابل رایب زدن روی یک دیسک با استفاده از یک دستگاه رایب BD/DVD نمی باشند، حتی اگر به درایو دیسک سخت USB خارجی کپی شده باشند.
- درایو دیسک سخت USB خارجی را با استفاده از کامپیوتر فرمت نکنید. اگر این کار را انجام داده اید، مجدداً آن را با استفاده از این دستگاه فرمت کنید. (کلیه داده های موجود در درایو دیسک سخت USB خارجی پاک خواهد شد.)
- از انجام عملیات زیر با استفاده از کامپیوتر اجتناب کنید.
 - حذف کردن فایلها یا پوشه های موجود در درایو دیسک سخت USB خارجی.
 - جابجا کردن فایلها یا پوشه های موجود در درایو دیسک سخت USB خارجی.
 - تغییر نام فایلها یا پوشه های موجود در درایو دیسک سخت USB خارجی.
- انجام این عملیات باعث غیرممکن شدن پخش داده های موردنظر روی این دستگاه خواهد شد.
- وقتی که از کامپیوتر به منظور ویرایش داده های موجود در درایو دیسک سخت USB خارجی استفاده می کنید، داده ها را قبل از ویرایش به کامپیوتر کپی نمایند. ویرایش مستقیم داده های موجود در درایو دیسک سخت USB خارجی از طریق کامپیوتر، باعث غیرممکن شدن پخش داده های موردنظر روی این دستگاه خواهد شد.