



- 1** لنز/درپوش لنز (تنها برای GZ-HD620)
 - لنز و پوشش لنز را لمس نکنید.
 - هنگام ضبط فیلم، انگشتان خود را جلوی لنز قرار ندهید.
- 2** نور (تنها برای GZ-HD620)
 - هنگام تصویربرداری در مکانهای تاریک، از نور استفاده کنید.
- 3** حسگر راه دور (تنها برای GZ-HD620)
 - هنگام استفاده از دستگاه کنترل از راه دور، انگشتان خود را جلوی حسگر قرار ندهید.
- 4** میکروفن استریو
 - هنگام ضبط فیلم، انگشتان خود را جلوی میکروفون قرار ندهید.
- 5** حسگر دوربین
 - هنگام ضبط فیلم، انگشتان خود را جلوی حسگر قرار ندهید.
- 6** لامپ POWER/CHARGE
 - در صورت روشن شدن: "روشن" کردن
 - چشمک می زند: در حال شارژ کردن است
 - خاموش می شود: شارژ تمام شده است
- 7** لامپ ACCESS
 - در صورت روشن بودن یا چشمک زدن لامپ، ضبط یا پخش در حال انجام است.
 - بسته باتری، آداپتور برق متناوب یا کارت microSD را خارج نکنید.