

## 본 제품을 잡는 법

본 제품을 잡을 때 팔꿈치를 옆구리에 붙여야 카메라 흔들림 현상이 방지됩니다.



주의 : \_\_\_\_\_

- 본 제품을 들고 다니다 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오.
- 어린이가 본 제품을 사용할 때는 보호자의 각별한 주의가 요망됩니다.

메모 : \_\_\_\_\_

- 카메라 흔들림 현상이 심하면 디지털 손떨림 보정을 사용하십시오.