

---

**녹화/스냅샷을 할 수 없다.**

START/STOP 스위치를 확인합니다.

▶ 버튼으로 녹화 모드를 설정하십시오.

▶  모드 확인하십시오.