

원하지 않는 파일 삭제하기

녹화 미디어의 공간이 줄어들 때 원하지 않는 비디오와 정지 이미지를 삭제합니다.

파일 삭제 후 녹화 미디어에 여유 공간을 확보할 수 있습니다.

메모 :

- 삭제한 파일은 복원할 수 없습니다.
- 재생목록의 파일이 삭제되면 재생목록이 변경됩니다.
- 보호된 파일은 삭제할 수 없습니다.
파일을 삭제하기 전에 보호를 해제하십시오.
- 원하는 모든 파일을 PC 로 백업합니다.

주의 :

- 파일 액세스 중에는 녹화 미디어를 분리하거나 전원을 끄지 마십시오.
- 제공된 AC 어댑터를 사용합니다.
- 녹화 미디어의 데이터가 손상되면 미디어를 다시 포맷하십시오.