
녹화 파일을 찾을 수 없다.

그룹 표시 및 날짜 검색 기능을 취소하십시오.

“동영상 미디어” 또는 “정지화상 미디어” 설정을 변경하십시오. (다른 미디어의 파일은 표시되지 않습니다.)

“기타 파일 재생”을 선택한 다음 색인 화면에서 비디오를 검색하십시오. (관리 정보가 손상된 비디오 파일은 재생할 수 있습니다.)