

미디어 설정 메뉴

녹화 미디어를 다양하게 설정할 수 있습니다.

설정	내용
동영상 미디어	비디오의 녹화/재생 미디어를 설정합니다.
정지화상 미디어	정지 이미지의 녹화/재생 미디어를 설정합니다.
HDD 포맷	HDD 의 모든 파일을 삭제합니다.
SD 카드 포맷	microSD 카드의 모든 파일을 삭제합니다.
HDD 데이터 삭제	본 제품을 처분하거나 다른 사람에게 줄 때 이 절차를 실행하십시오.