

날짜/시간이 표시되지 않는다.

메뉴에서 “화면상 표시” 를 적절히 설정합니다.
메뉴에서 “TV 에 표시” 를 “켜짐” 으로 설정합니다.