

TV 에 연결하여 시청하기

HDMI 커넥터나 컴포넌트 커넥터, AV 커넥터에서 이미지를 출력할 수 있습니다. 사용자의 V 에 가장 적합한 커넥터를 선택합니다.

- 사용 중인 TV 의 사용설명서도 참조하십시오.

메모 :

- 날짜/시간 표시를 함께 재생하려면 연결 설정 메뉴에서 “TV 에 표시” 를 “켜짐” 으로 설정합니다. 재생 메뉴에서 “화면상 표시” 를 “전체 표시” 또는 “날짜만 표시” 로 설정합니다.
- TV 또는 연결 방법에 관한 의문사항은 TV 제조사에 문의하십시오.

TV 표시상의 문제

문제	조치
이미지가 TV 에 제대로 나오지 않는다.	• 케이블을 뺀 다음 다시 연결합니다. • 본 제품의 전원을 껐다가 다시 켭니다. • 컴포넌트 커넥터로 연결할 때는 연결 설정 메뉴의 “컴포넌트 출력” 설정이 연결 TV 에 적합한지 확인하십시오. (“1080i” 를 기본값으로 설정합니다)
이미지가 TV 에 수직으로 투사된다.	• 연결 설정 메뉴에서 “비디오 출력” 을 “4:3” 으로 설정합니다.
이미지가 TV 에 수평으로 투사된다.	• TV 화면을 적절히 조절합니다.
이미지의 색상이 이상하게 보인다.	• 비디오가 “x.v.Color” 를 “켜짐” 으로 하여 녹화된 경우에는 TV 의 x.v.Color 설정을 켜므로 합니다. • TV 화면을 적절히 조절합니다.
HDMI-CEC 기능이 올바르게 작동하지 않으며 TV 가 본 제품과 연계하여 작동하지 않습니다.	• TV 는 HDMI-CEC 호환이라도 제품 규격에 따라 다르게 작동할 수도 있습니다. 그러므로, 본 제품의 HDMI-CEC 기능은 모든 TV 에서 연계 작동을 보증할 수 없습니다. 그런 경우에는 “HDMI 컨트롤” 를 “꺼짐” 으로 설정하십시오.
표시 언어가 변경됐습니다.	• 본 제품을 언어 설정이 다른 TV 에 HDMI 미니 케이블로 연결할 때는 표시 언어가 변경될 수도 있습니다.