
SET DATE/TIME! (Ajuste Data / Hora !)

Conecte o cabo CA, carregue a bateria por mais de 24 horas, então acerte o relógio. (Se a mensagem continuar a ser exibida, a bateria do relógio está esgotada. Entre em contato com o representante da JVC mais próximo.)